


## Précautions spécifiques aux ancillaires SQUALE

INSTRUMENTS			
CODE / LIBELLE	IMAGE	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
<b>A-IMS-0001</b> <b>A-IMS-0001-02</b>  IMPACTEUR PORTE IMPLANT PORTE IMPLANT		Positionner la cage	Démontage pour le nettoyage : dévisser le porte implant de l'impacteur  Faire attention aux parties filetées
<b>SQA-IM</b>  IMPACTEUR DISTRACTEUR DE FORME		Insérer le distracteur de forme	Faire attention aux parties filetées
<b>SQA-FA-141304</b> <b>SQA-FA-141305</b> <b>SQA-FA-141306</b> <b>SQA-FA-141307</b>  DISTRACTEUR DE FORME T14x13x04 T14x13x05 T14x13x06 T14x13x07		Déterminer la taille de la cage	Pas de précautions particulières
<b>SQA-FA-1704</b> <b>SQA-FA-1705</b> <b>SQA-FA-1706</b> <b>SQA-FA-1707</b> <b>SQA-FA-1708</b> <b>SQA-FA-1709</b>  DISTRACTEUR DE FORME T17x13x04 T17x13x05 T17x13x06 T17x13x07 T17x13x08 T17x13x09		Déterminer la taille de la cage	Pas de précautions particulières
<b>SQA-FA-2004</b> <b>SQA-FA-2005</b> <b>SQA-FA-2006</b> <b>SQA-FA-2007</b> <b>SQA-FA-2008</b>  DISTRACTEUR DE FORME T20x15x04 T20x15x05 T20x15x06 T20x15x07 T20x15x08		Déterminer la taille de la cage	Pas de précautions particulières

BOITES			
CODE / LIBELLE	IMAGE	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
<p><b>SQA-2-BO</b></p> <p>SQUALE - BOITE DE RANGEMENT DOUBLE - RACK</p>		<p>Ranger les ancillaires</p>	<p>Ne rien coller ou écrire sur la boîte, le couvercle et son contenu</p>